


FERMATIC

Jäsrum Prover Gärraum



**Reservdelsslista
Spare Parts List
Ersatzteilliste**

Förutom denna RESERVDLSLISTA finns följande teknisk dokumentation:
DRIFT- SKÖTSEL- och INSTALLATIONSANVISNING 5:3515
ELKOPPLINGSSHEMA (medföljer Jäsrummet)

Vid förfrågan eller fel - kontakta installatören eller agenten i första hand eller

SVEBA-DAHLEN AB
513 82 FRISTAD
Tel. 033 266790
Fax 033 266776

Tillverkaren förbehåller sig rätten till mått- och konstruktionsändringar

The following technical documentation is available in addition to these
OPERATING, MAINTENANCE AND INSTALLATION MANUAL 5:3515
WIRING DIAGRAM (supplied with the Prover)

Please direct all your questions, comments or technical problems regarding this
product to the SVEBA-DAHLEN dealer or directly to

SVEBA-DAHLEN AB
S-513 82 Fristad
Sweden
Tel. +46 33 26 67 90
Fax +46 33 26 67 76

Subject to changes without notice


Außer dieser Betriebs- Wartung- und Installationsanleitung gibt es die folgenden
technischen Beschreibungen:
BETRIEB, WARTUNG, INSTALLATION 5:3515
ELEKTR. SCHALTPLAN (dem Gärraum beigelegt)

Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich bitte zuerst an Ihren Installateur oder
Fachhändler oder an

SVEBA-DAHLEN AB
S-513 82 FRISTAD,
Schweden
Tel.-Nr.: + 46 33 26 67 90
Fax-Nr.: + 46 33 26 67 76

Der Hersteller behält sich das Recht auf Maß- und Konstruktionsänderungen vor.

Innehåll	Table of contents	Inhalt	3
Instrumentpanel	Instrument panel	Instrumententafel	4-5
El koppl. låda	Electrical box	El. Schaltkasten	6-7






Instrumentpanel

Instrument panel

Instrumenttafel

Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung	Anm. Notes Anm.
1	216303-01	Instrumentpanel	Instrument panel	Instrumententafel	
2	60532-800	Operatörspanel	Programmable terminal	Instrumententafel	
3	60506-800	Signallampa	Pilot lamp	Signallampe	
4	60532-801	Kabel	Cable	Kabel	
5	317026-10	Strömställare	Switch	Schalter	



Pos Fig. Teil	Best.nr Order No Best.Nr	Benämning	Description	Benennung		Anm. Notes Anm.
		Jäsrum 3x220V	Prover 3x220V	Gärraum 3x220V		
1	60466-808	Kontaktor 24V	Contactora 24V	Schüts 24V	K11	HiK 3kW
1	60489-825	Kontaktor 24V	Contactora 24V	Schüts 24V	K11	HiK 6kW, 9kW
1	60489-826	Kontaktor 24V	Contactora 24V	Schüts 24V	K11	HiK 12kW
2	60381-810	Varistor	Varistor	Varistor		
3	60489-810	Kontaktor 24V	Contactora 24V	Schüts 24V	K12	
4	60489-812	Varistor	Varistor	Varistor		
5	60532-802	Nätadel	Power supply unit	Netzteil	U1	
6	60532-803	CPU-modul	CPU-unit	CPU-Modul	U1	
7	60532-807	Eprom	Memory cassette	Speicherkassette	U1	
8	60532-804	Utgångsmodul PNP	Output unit PNP	Ausgangsmodul PNP	U1	
9	60532-805	Analog-in-modul	Analog-in-unit	Analog-in-Modul	U1	
10	60532-806	Nätadel	Power supply unit	Netzteil	U1	
11	60534-800	Strömtransformator	Transformer	Strom Transformator	B3	
12	60532-808	Nätaggreat	Power supply unit	Netzgerät	U2	
13	60489-803	Transformator	Transformer	Transformator	T1	
14	60489-802	Glasrörsäkring 10A	Glass tube fuse 10A	Glasrohrsicherung 10A	F1	
15	60489-801	Glasrörsäkring 6,3A	Glass tube fuse 6,3A	Glasrohrsicherung 6,3A	F2	
16	60532-809	Socket	Holder		K0-K7	
17	60532-810	Relä	Relay	Relais	K0-K7	
18	60539-800	Fukt och temp.givare	Humid.and temp.sensor	Feucht und Temp. Geber	B2	
19	60537-800	Fästadapter	Fastening	Befästigung	LT1	
		Jäsrum 3x380V	Prover 3x380V	Gärraum 3x380V		
1	60489-810	Kontaktor 24V	Contactora 24V	Schüts 24V	K11	HiK 3kW
1	60466-808	Kontaktor 24V	Contactora 24V	Schüts 24V	K11	HiK 6 kW, 9kW
1	60489-825	Kontaktor 24V	Contactora 24V	Schüts 24V	K11	HiK 12kW
2	60489-812	Varistor	Varistor	Varistor		HiK 3kW
2	60381-810	Varistor	Varistor	Varistor		HiK 6kW, 9kW, 12kW
3	60489-810	Kontaktor 24V	Contactora 24V	Schüts 24V	K12	
4	60489-812	Varistor	Varistor	Varistor		
5	60532-802	Nätadel	Power supply unit	Netzteil	U1	
6	60532-803	CPU-modul	CPU-unit	CPU-Modul	U1	
7	60532-807	Eprom	Memory cassette	Speicherkassette	U1	
8	60532-804	Utgångsmodul PNP	Output unit PNP	Ausgangsmodul PNP	U1	
9	60532-805	Analog-in-modul	Analog-in-unit	Analog-in-Modul	U1	
10	60532-806	Nätadel	Power supply unit	Netzteil	U1	
11	60534-800	Strömtransformator	Transformer	Strom Transformator	B3	
12	60532-808	Nätaggreat	Power supply unit	Netzgerät	U2	
13	60489-803	Transformator	Transformer	Transformator	T1	
14	60489-802	Glasrörsäkring 10A	Glass tube fuse 10A	Glasrohrsicherung 10A	F1	
15	60489-801	Glasrörsäkring 6,3A	Glass tube fuse 6,3A	Glasrohrsicherung 6,3A	F2	
16	60532-809	Socket	Holder		K0-K7	
17	60532-810	Relä	Relay	Relais	K0-K7	
18	60539-800	Fukt och temp.givare	Humid.and temp.sensor	Feucht und Temp. Geber	B2	
19	60537-800	Fästadapter	Fastening	Befästigung	LT1	